



Máquina de coser M3500

La máquina de coser SINGER® M3500 ofrece puntadas básicas y decorativas, además de puntadas elásticas de manera que te permite coser una gran variedad de tejidos, desde tejidos ligeros a géneros de punto, tejanos y más. El ancho y el largo de las puntadas se pueden ajustar para personalizarlas a tu manera. Un Manual de instrucciones completo está disponible online para descargarse en cualquier momento.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

32 Puntadas – básicas y decorativas para realizar una gran variedad de funciones.

Ojal en un paso – cose ojales en un paso con resultados consistentes siempre

Enhebrado Fácil y Rápido – empieza a coser más rápido con las guías de enhebrado fáciles de seguir

Largo y ancho de puntada Ajustable – personaliza las puntadas para realizar diversas técnicas y opciones creativas

Fácil selección de puntadas – selecciona tu puntada con sólo girar un dial

Estructura interna en metal – proporciona durabilidad y estabilidad

Brazo libre – Cose áreas pequeñas y difíciles de alcanzar como bajos de pantalón y mangas de camisa fácilmente

GRATIS Accesorios, Incluyendo 4 Prensatelas – importantes extras para empezar

Manual de Instrucciones Online – Disponible para ver o descargar

Vídeo de instrucciones Online – aprende los básicos de tu máquina como enhebrar, seleccionar puntadas y más

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Prensatelas Universal
- Prensatelas de cremalleras
- Prensatelas de ojales
- Prensatelas para coser botones
- Paquete de agujas
- Canillas: SINGER® Class 15 (transparentes)
- Tope de carrete
- Placa para zurcir
- Destornillador
- Descosedor / Cepillo
- Cubierta blanda



SINGER, y el diseño Cameo "S" son marcas registradas exclusivas de The Singer Company Limited S.à.r.l. o sus subsidiarias.
©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sus subsidiarias.
Todos los derechos reservados.

www.singer.es