

SINGER Heavy Duty 4532™

La evolución de la potencia Heavy Duty.



Gran potencia de costura

Diseñada para coser con facilidad telas gruesas y con varias capas, ofreciendo puntadas uniformes y de alta calidad.



Enhebrador de aguja integrado

El enhebrador incorporado facilita el enhebrado de la aguja. Te ahorra tiempo y te ayuda a empezar a coser antes.



Control de velocidad

Ajusta fácilmente la velocidad de costura para tener un mayor control mientras coses. Esto resulta especialmente útil para las esquinas, las curvas, los proyectos más pequeños y las técnicas en las que la precisión es fundamental.



Estructura interior metálica

La estructura interior totalmente metálica y de alta resistencia proporciona a tu máquina una gran durabilidad y estabilidad. Permite coser de forma uniforme y constante en una gran variedad de tejidos.

SINGER® Heavy Duty 4532™



Mandos recubiertos de goma

El selector de puntadas y el de longitud de puntada cuentan con empuñaduras de goma texturizadas que aportan mayor comodidad y control.

Placa de aguja de acero inoxidable

La placa base de acero inoxidable ayuda a que la tela se deslice suavemente por la superficie. Su acabado resistente garantiza una alimentación uniforme y una calidad de puntada constante.

32 puntadas

Puntadas prácticas, elásticas y decorativas para todas las costuras.

Longitud y ancho de puntada ajustables

Personaliza las puntadas según tu técnica.

Amplio espacio para coser

Más espacio para proyectos de mayor tamaño.

Canilla de carga superior

Fácil de colocar y controlar.

Bajada de los dientes de arrastre

Para técnicas especiales.

Ojal en un solo paso

Ojales uniformes en un solo paso.

Brazo libre

Cose puños, dobladillos y zonas pequeñas con facilidad.

Posición ajustable de la aguja

Ajusta la posición de la aguja según tu técnica.

Presión del prensatelas ajustable

Deslizamiento uniforme sobre tejidos finos o gruesos.

Alta velocidad de costura

Cose hasta 1000 puntadas por minuto.

Voltaje universal

Funciona con 110 o 220 voltios.

Accesorios incluidos

Tu máquina incluye los accesorios básicos que necesitas para empezar a coser: prensatelas multiusos, prensatelas para ojales, prensatelas para cremalleras, prensatelas para dobladillos invisibles, paquete de 3 agujas, 4 canillas transparentes de clase 15, tapas para carretes de hilo, portacarrete auxiliar, fieltro para el portacarrete, destornillador para la placa de la aguja, guía para bordes y acolchados, y descosedor con cepillo para pelusas.