



SINGER®

EM9305 Macchina da ricamo

ORIGINAL SINCE 1851.

L'avventura è a un passo quando aggiungi la macchina da ricamo SINGER® EM9305 nella tua stanza del cucito! Personalizzare qualsiasi progetto è più facile che mai con i 150 ricami ed i caratteri incorporati. Dotata di uno schermo touch a colori, posizionamento del ricamo di base per effettuare la selezione di ricami e inserirli nel tuo progetto con un enorme risparmio di tempo e con risultati sorprendenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Schermo touch a colori

Naviga rapidamente tra le schermate e visualizza i ricami a colori

Ricami incorporati

150 ricami integrati

Caratteri incorporati

Personalizza i progetti con parole, frasi o monogrammi.

Software per computer gratuito

Ruota, specchio, scala, cambia colore e combina qualsiasi ricamo. Crea caratteri di ricamo aggiuntivi e altro ancora.

Ampia area di ricamo

Ricama fino a 240x150 mm senza ricamare.

Posizionamento di base del progetto

Posiziona i tuoi ricami perfettamente ogni volta.

Luci a LED

Vedi chiaramente il tuo ricamo grazie all'illuminazione a LED.

Funzione Start / Stop

Avvia o interrompi facilmente il ricamo con il semplice tocco di un pulsante.

Modifica e salvataggio del ricamo

Migliora la tua esperienza di ricamo e rendila più facile per combinare bellissimi ricami e caratteri.

Taglio automatico dei punti saltati

Taglia automaticamente i punti saltati e fa risparmiare tempo.

Sensore filo superiore e bobina

Si viene avvisati quando il filo si interrompe o si sta esaurendo.

Trasferimento dei ricami via USB

Trasferisci i progetti in modo rapido e semplice.

Infila ago incorporato

Riduce l'affaticamento degli occhi e ti fa risparmiare tempo nell'infilatura.

Bobina drop-in superiore

Facile da infilare.

Cucitura ad alta velocità (800 / min)

Alta velocità per risultati più rapidi.

Telaio in metallo resistente

Sicurezza di lunga durata e stabilità.



ACCESSORI INCLUSI

Piedino per ricamo R ad
aggancio rapido

Telaio grande (240x150)

6 bobine

Chiave USB (1 GB)

Stilo

2 retine per il filato

2 feltrini

Cacciavite

Taglia asole

Spazzolino

Ferma rocchetto grande

Fermo rocchetto medio

Fermo rocchetto piccolo

Aghi

Singer.it

SINGER e il logo Cameo "S" sono marchi esclusivi di The Singer Company Limited S.a.r.l. o sue affiliate. © 2020 The Singer Company Limited S.a.r.l. tutti i diritti riservati.