

SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

La macchina per cucire SINGER® M3300 offre punti base e decorativi, insieme a punti elastici così puoi cucire una vasta gamma di tessuti, a partire dalla maglina ai tessuti elasticizzati al denim ed altro ancora. Larghezza del punto e la lunghezza possono essere regolate per personalizzare ulteriormente i punti nel modo desiderato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

23 punti - punti base, elastici e decorativi per una vasta gamma di funzioni di cucito

Asola in un solo passaggio - cucire le asole in un solo passaggio con risultati precisi

Infilatura rapida e facile - le guide di infilatura con codice colore per bobina e filo superiore sono contrassegnate sulla macchina per praticità

Infila ago - infila facilmente la cruna dell'ago, risparmiando tempo

Lunghezza e larghezza del punto regolabili - personalizza i punti per varie tecniche di cucito

Selezione facile del punto - seleziona il punto con la semplice rotazione della manopola

Telaio interno in metallo - offre una lunga durata

Braccio libero - cucire facilmente zone piccole e difficili da raggiungere come orli dei pantaloni e polsini

Accessori inclusi 4 piedini - molto importanti per iniziare

Manuale di istruzioni online - Disponibile per la visualizzazione o il download in qualsiasi momento.

Modello macchina per cucire **M3305**



ACCESSORI INCLUSI

Piedino multi uso

Piedino per cerniere

Piedino per asole

Piedino per cucire bottoni

Piastrina per rammendo

Guida per trapuntare

Confezione di aghi

Bobine: SINGER® Class 15 (trasparente)

Cacciavite

Ferma rocchetto

Taglia asole / Spazzolino

CODICE PRODOTTO: 230223101



SINGER, il logo Cameo "S" sono marchi esclusivi di Singer Company Limited S.à.r.l. o sue affiliate. ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

www.singer.it