



SINGER®



C7225

Macchina per cucire elettronica



Macchina per cucire computerizzata SINGER® C7225

Con funzioni elettroniche e uno schermo LCD, la macchina per cucire computerizzata SINGER® C7225 è perfetta sia per i principianti che per i cucitori esperti.

I suoi 200 punti incorporati offrono ben 417 diverse applicazioni e funzioni, per darti il punto giusto per qualsiasi tessuto: dal leggero velato a più strati di jeans o tessuti pesanti.

L'alfabeto incorporato ti permette di personalizzare i tuoi capi o lavori creativi.

Il tavolo allungabase incluso offre una superficie ampia alla sinistra dell'ago, su cui appoggiare i progetti più ingombranti.

Il manuale di istruzioni completo è disponibile online da visualizzare o scaricare in qualsiasi momento.

Codice prodotto 230322101

www.singer.it

SINGER, ed il Cameo "S" sono marchi esclusivi di The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate.

©2022 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate. Tutti i diritti riservati.



SINGER®



C7225 - Macchina per cucire elettronica



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 200 punti** – base, elasticizzati e decorativi per una vasta gamma di tecniche di cucito e tessuti
- 1 alfabeto** - per personalizzare i tuoi progetti
- Velocità regolabile** - mantiene costante la velocità
- Tasto Start & Stop** - per una maggiore precisione
- Rasafilo** - taglia i fili con il tocco di un solo pulsante
- Schermo LCD** – visualizza i punti e le impostazioni
- Semplice selezione dei punti** – trova il punto che vuoi cucire grazie alla pratica scheda punti estraibile
- 8 occhielli** ad 1 solo passaggio
- Infila ago** – infilare l’ago senza sforzo
- Regolazione lunghezza e larghezza punto** – personalizza i punti per le varie tecniche di cucito
- Abbassa griffe** - per cucire a mano libera, bottoni, ecc.
- Ago programmabile su/giù** - per impostare l’ago nella posizione di arresto
- Telaio interno in metallo** – per una lunga durata
- Braccio libero** – cucire con facilità aree più piccole e difficili come i bordi dei pantaloni e polsini
- Bobina con inserimento dall’alto** - facile da inserire, permette di controllare la quantità di filo presente



ACCESSORI INCLUSI



- Tavolo allungabase
- 8 piedini inclusi: Piedino multiuso
- Piedino per occhielli
- Piedino per cerniere
- Piedino per orlo invisibile
- Piedino a punta aperte
- Piedino per bottoni
- Piedino per cordoncino
- Piedino per punti pieni
- Cacciavite
- Taglia asole/rimuovi filacce
- Porta spola ausiliario

www.singer.it

SINGER, ed il Cameo "S" sono marchi esclusivi di The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate.
©2022 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate. Tutti i diritti riservati.