



SINGER®

Brilliance®

Modello 6160






SINGER®

ACCESSORI INCLUSI

Piedino standard
Piedino per occhielli
Piedino per bottoni
Piedino per cerniere
Piedino per orli invisibili

Piedino per cerniere invisibili
Piedino soprappiù
Piedino a rullo
Bobine
Aghi

Porta rocchetto ausiliario
Ferma rocchetto
Taglia asole/pennello
Cacciavite
Placca per rammendo e ricamo



- Punti utili per: cucire, orlare, rammendare e rifinire
- Punti elasticizzati per cuciture rinforzate ed elastiche
- Occhielli
- Punti decorativi per abbellire e personalizzare i tuoi capi
- Punti per trapuntare: coperte e piumini
- Punti per orlare a giorno tende, lenzuola e biancheria per la casa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Infila ago automatico** – una grande comodità ed un risparmio di tempo!
- **Display LCD** – per avere tutte le informazioni necessarie
- **Regolazione automatica di lunghezza e ampiezza punto** – il punto giusto per iniziare a cucire, che può essere regolato in qualsiasi momento
- **4 occhielli automatici ad 1 tempo** – asole realizzabili con un semplice tocco di un tasto
- **Accessori inclusi** – tutti gli accessori necessari per iniziare a cucire
- **Diverse posizioni d'ago** – per cuciture precise
- **60 punti utili** – essenziali, decorativi & elasticizzati