

SINGER® Heavy Duty 4511™

La evolución de la potencia Heavy Duty.



Gran potencia de costura

Diseñada para coser con facilidad telas gruesas y con varias capas, ofreciendo puntadas uniformes y de alta calidad.



Placa de aguja de acero inoxidable

La placa de acero inoxidable ayuda a que la tela se deslice suavemente por la superficie. Su acabado resistente garantiza una alimentación uniforme y una calidad de puntada constante.



Estructura interior metálica

La estructura interior totalmente metálica y de alta resistencia proporciona a tu máquina una gran durabilidad y estabilidad. Permite coser de forma uniforme y constante en una gran variedad de tejidos.



11 puntadas

La máquina de coser SINGER® Heavy Duty 4511™ incluye 11 puntadas esenciales. Elige entre opciones funcionales y decorativas que te permiten coser una amplia variedad de tejidos y aplicar técnicas básicas de costura.

SINGER® Heavy Duty 4511™



Longitud y ancho de puntada ajustables

Personaliza las puntadas según tu técnica.. El ancho de puntada se puede ajustar hasta 6 mm y la longitud de puntada hasta 4 mm.

Amplio espacio para coser

Con más de 15 cm de espacio a la derecha de la aguja, la máquina de coser SINGER® Heavy Duty 4511™ te ofrece espacio adicional para proyectos de mayor tamaño, como acolchados, artículos de decoración para el hogar y costuras más voluminosas.

Canilla de carga superior

La canilla es fácil de devanar e insertar. La canilla transparente y la tapa permiten controlar fácilmente el suministro de hilo y ayudan a evitar que se agote a mitad de la costura.

Bajada de los dientes de arrastre

Baja los dientes de arrastre cuando quieras realizar monogramas a mano libre, acolchados a mano libre, coser botones, zurcir o pintar con hilo.

Ojal en cuatro tiempos

Crea ojales perfectamente equilibrados en cuatro tiempo. La máquina te guía a lo largo del proceso para que puedas coser ojales con total confianza.

Brazo libre

Cose puños, dobladillos y zonas pequeñas con facilidad.

Posición ajustable de la aguja

Ajusta la aguja a la izquierda, al centro o a la derecha según sea necesario para realizar pespuntos, costuras en los bordes, colocar cremalleras, insertar ribetes y mucho más.

Presión del prensatelas ajustable

Deslizamiento uniforme sobre tejidos finos o gruesos.

Alta velocidad de costura

Cose hasta 1000 puntadas por minuto.

Voltaje universal

Funciona con 110 o 220 voltios.

Accesorios incluidos

Tu máquina incluye los accesorios básicos que necesitas para empezar a coser: prensatelas multiusos, prensatelas para ojales, prensatelas para cremalleras, prensatelas para dobladillos invisibles, paquete de 3 agujas, 4 canillas transparentes de clase 15, tapas para carretes de hilo, portacarrete auxiliar, fieltro para el portacarrete, destornillador para la placa de la aguja, guía para bordes y acolchados, y descosedor con cepillo para pelusas.